

Bildschirmlift TL 1998

Anschlusshinweis

Alle Kabelverbindungen sind bereits an der Steuereinheit angeschlossen, bzw. gesteckt.

Es sind nur noch die Anschlussstecker zu verbinden.

Der Hubsäuleneingang Nr. 1 an der Steuereinheit MUSS immer mit einer Hubsäule verbunden, bzw. angeschlossen sein.

Bei Unklarheiten und Fragen hierzu nehmen Sie Kontakt mit uns auf.